

Einsatzkorb der Größe 1/1 für 500 Liter Autoklaven

Bezeichnung:

Einsatzkorb für flexible und halbstarre Behälter ACK-P460



Anwendung:

Der Einsatzkorb wird zum Beschicken mit flexiblen und halbstarren Behältern (Beutel, Plastik) verwendet.

Beschreibung:

Die Beutel werden in den Einsatzkorb geladen. Der Einsatzkorb wird in den Behälterraum des Autoklavs gesetzt.

Es passt einen Einsatzkorb pro Autoklav.

Einsatzkorb der Größe 1/1 für 500 Liter Autoklaven

Technische Angaben:

1. Werkstoff:
 - komplett aus rostfreiem Stahl (1.4301)
2. Ausführung:
 - Der Einsatzkorb besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und elf gelöcherten Blechböden.
 - Blechböden, nutzbar – 10 Stück
3. Maße:
 - LxBxH – ca. 740x740x750mm
 - Innen DxH – ca. 700x640mm
 - Abstand zwischen den Blechböden – ca. 64mm