

Technisches Datenblatt

Beschick- und Entladevorrichtung



Beschick- und Entladevorrichtung, halbautomatisch

Id185-BE-TD-23DE **Deutsch / German**

Id185 ACX 1200 ACX 1200BE

Id186 ACX 1400 ACX1400BE

Bezeichnung:

Beschick- und Entladevorrichtung mit halbautomatischer Steuerung für liegende Autoklave zur Sterilisation von Konserven



Anwendung:

Die Beschick- und Entladevorrichtung wird zum Beschicken der Einsatz-Käfige der liegenden Autoklaven zur Sterilisation von Konserven verwendet.

Beschreibung:

Die Einsatz-Käfige werden manuell zum Arbeitsraum der Beschick- und Entladevorrichtung geschoben. Das Hoch- und Runterfahren des Boden der Befüllten mit Konserven Käfige erfolgt manuell mit einem Hebel.

Technische Angaben:

Technische Daten	Einheit	ACX 1200BE	ACX 1400BE
Abmessung, LxBxH	mm	3090x950x1200	3090x1120x1350
Werkstoff		1.4301	1.4301
Spannung	V / Hz	380 / 50	380 / 50
Leistung	kW	0,37	0,37

BULGARIEN:

T: +359 89 911 4330

DEUTSCHLAND:

T: +49 176 690 923 58



Haskovo, Bulgarien
Хасково, България

